

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN LEGNO VERNICIATO

1. Manutenzione ordinaria

Porne all'ingresso dell'abitazione uno zerbino, che deve essere mantenuto pulito. Rimuovere la polvere dal parquet con un panno inumidito con acqua e detergente neutro. Conservare idonee condizioni ambientali di temperatura (18°-20°C circa) e di umidità (40%-60% circa). Evitare di collocare tappeti su parquet nel periodo iniziale per impedire che le zone coperte subiscano ossidazione diversa dal resto del pavimento. Per conferire brillantezza alla superficie verniciata, si possono utilizzare appositi polshi.

2. Manutenzione straordinaria

Dopo anni di intenso calpestio, il parquet può dare segni di usura in superficie. Necessità, a questo punto, dell'intervento del parquetista. Normalmente, egli carteggerà il parquet fino a togliere la patina superficiale, per poi stendere una o due mani di vernice. Lo strato di legno asportato durante questa operazione è di pochi decimi di millimetro ed il pavimento tornerà ad essere nuovo, senza perdere le sue caratteristiche.

ATTENZIONE:

per la pulizia di pavimenti verniciati con vernici naturali a base acqua non utilizzare alcool o prodotti per la pulizia a base alcool onde evitare spiacevoli conseguenze sulla pavimentazione in legno. È vivamente consigliato per tanto, l'utilizzo di appositi prodotti detergenti neutri.

MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN LEGNO OLIATO CON OLIO URETANICO

1. Manutenzione ordinaria

Vanno osservati gli stessi accorgimenti necessari per il pavimento verniciato.

2. Manutenzione straordinaria

I prodotti utilizzati da Monpar per oliare il legno, sono di ottima qualità e caratterizzati da una resistenza al calpestio paragonabile a quella di un'ottima vernice. Anche in questo caso ci vorranno anni di intenso utilizzo, per rendersi necessario il ripristino della superficie da parte del parquetista, così com'è il parquet verniciato.

MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN LEGNO OLIATO E CERATO CON PRODOTTI NATURALI

1. Manutenzione ordinaria

Vanno osservati gli stessi accorgimenti necessari per il pavimento verniciato.

2. Manutenzione straordinaria

Usiamo prodotti tradizionali e naturali per la finitura di questi pavimenti. I pori del legno non vengono sigillati e il pavimento assume un aspetto gradevole. La resistenza dei pavimenti con questa finitura è inferiore a quella del pavimento verniciato, per cui sono necessarie periodiche lucidature, stendendo una mano di olio quando se ne vede la necessità. La stesura di olio può essere compiuta dal consumatore finale con utilizzo di apposito panno.

ATTENZIONE:

i pavimenti finiti con olio naturale, dopo la posa necessitano di un periodo di riposo (senza calpestio e/o posa di mobili) e senza copertura per almeno 25 giorni consecutivi al fine di permettere una perfetta stabilizzazione del prodotto attraverso il processo di ossigenazione.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Quando il prodotto non è utilizzato, tutti gli accessori, parti e quant'altro lo costituisce non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.

MAINTENANCE

VARNISHED PARQUET

1. Ordinary maintenance

Put a doormat at the entrance and keep it clean. Remove dust from the wood floor using a vacuum cleaner or appropriate electrostatic cloths. Use only water moist cloth with a neutral detergent; don't use any foam, acid, abrasive or corrosive substances as ammonia or bleach. Maintain appropriate environmental conditions in temperature (18° C - 20° C) and in humidity (between 40% and 60%). Don't put carpets soon after the laying.

2. Extraordinary maintenance

After years of foot traffic, wood floor could show wear signs on surface. It's necessary to contact a qualified operator when varnished surface needs special care. Sanding and sealing procession required some tenths of millimetre, and could be repeated many times.

ATTENTION:

if parquet is varnished with a neutral varnish water based, don't use alcohol or alcohol based products for cleaning to prevent unpleasant effect on wood floor. It is strongly advised to use appropriately cleaning products for this kind of varnished parquet.

URETHANE OILED PARQUET

1. Ordinary maintenance

Same expeditors of varnished parquet have to be adopted.

2. Extraordinary maintenance

Oils used by Monpar are very highly quality and they are very resistant to the foot traffic as the varnished floor. Also in this case, is necessary to contact a qualified operator to renovate the urethane oiled parquet.

NEUTRAL AND WAXED PARQUET

1. Ordinary maintenance

Same expeditors of varnished parquet have to be adopted.

2. Extraordinary maintenance

Neutral oil and waxed treated wood floor, periodically need rewiring (once or twice a year) using the same oil used initially. The process is very easy and could be made by the final user with a normal cloth.

ATTENTION:

wood floor finished by Neutral Oil, after laying, needs a rest of 25 days (without foot traffic or furniture's placement) to guarantee the stabilization of wood through the oxygenation process.

DISPOSAL MODALITY

When parquet is not used, all accessories and all parts of them, don't have to be scattered on environmental, but bestowed to specific disposal system in according with current regulations.



LIOS SOFT BALM

1 Flacone / Botte € 41,50

Si utilizza per la normale pulizia di pavimenti in legno oliati. Oltre a detergere, nutre il pavimento in legno, grazie alla sua particolare formulazione contenente una parte di olio di trattamento. Con l'utilizzo costante di Soft Balm si mantiene l'aspetto uniforme esaltando sempre la naturale bellezza del parquet.

Specific detergent for cleaning oiled floors. Thanks to its formula based on treating oils, it nourishes and cleans at the same time leaving a pleasant fragrance in the environment. If used regularly, SOFT BALM keeps the uniform aspect of your wooden floor enhancing its natural beauty.

VELLUREX CLEANER STAR

1 Flacone / Botte € 28,00
1 Scatola / box 12 pezzi € 280,00

È adatto alla pulizia di pavimenti in legno verniciati. Può essere utilizzato anche per la pulizia di superfici in ceramica, marmo, etc. Non lascia aloni, ingrigizia e profuma piacevolmente l'ambiente.

Cleaner Star is suitable for the proper cleaning of lacquered wooden floors. It can be also used on marble, ceramic, etc. It does not leave halos, assuring a hygienic and fresh smell/scent in the ambient.

VELLUREX METAL MATT

1 Flacone / Botte € 41,50

È una cera premetallizzata indicata per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati, particolarmente rovinati o soggetti ad elevato calpestio.

Il film ottenuto dopo l'applicazione è caratterizzato dalle seguenti proprietà: opacità, durezza, tenacia, trasparenza e proprietà antisivolo.

Metallized wax for the extraordinary maintenance of lacquered wooden floors. Its formula allows to protect and prolong the life of the floor, by giving to dull surfaces a new shine. The product has a matt finish and it is slip resistant. It can be applied also on PVC flooring.

WAX CARE

1 Flacone / Botte € 28,00
1 Scatola / box 12 pezzi € 280,00

WAX CARE è una dispersione di cere idrorepellenti per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati (solvente, acqua), oliati e cerati soggetti ad elevato calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o strati.

WAX CARE è inoltre idoneo per la manutenzione di cotte e materiali lapidei posti all'interno. WAX CARE conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale e idrorepellente.

La sua speciale formulazione rinnova, mantiene, protegge e ripristina i pavimenti particolarmente rovinati. WAX CARE è un idrorepellente dispersione di cere per la manutenzione intensiva di lacquerati (solvent, water) oiled and/or waxed wooden floor and also for internal cotte tiles, stones, etc. WAX CARE gives to the surface a pleasant natural and hydrorepellent effect. Its special formulation renews, protects and restores dull, scratched or ruined wooden floors.